

FeliCaカードをパソコン鍵に Windows7 対応

 「Edyカード」	 「eLIOカード」	 「おサイフケータイ」	 「Suica」「ICOCA」 「モバイルSuica」	 「PiTaPa」
 「PASMO」	 「TOICA」	 「nimoca」	 「Kitaca」	 「社員証」

かざしてログイン

カードでユーザ識別



必要なもの



FeliCaポート

SONY RC-S320 I-O DATA USB2-NFC

「LoginLock」は情報漏洩、改ざんの防止対策商品です。
 社員証やSuicaなどFeliCaカードをパソコンログイン鍵にします。
 登録したカードがなければパソコンを操作できません。
 マルチユーザ対応ですからカードでユーザを判断します。
 1台のパソコンをセキュリティを保ちながら共用できます。

OS	メモリ	ハードディスク	必要な周辺機器
Windows VISTA/7	1GB以上推奨	5MBの空きエリア	FeliCaポート