



カメラコントローラー

◎今すぐ体験版をダウンロード◎

USBゲームコントローラを使ってネットワークカメラを自由自在
カメラコントロールプログラム CAMPAD-1



NetWork



USB

+	上下左右		
実行	実行／登録 ボタン1 [固定]	メニュー	メニュー／戻る ボタン1 [固定]
W	ワイド [任意]	Z	ズーム [任意]
高速	カメラスピード高速 [任意]	低速	カメラスピード低速 [任意]
P	プリセット [任意]		
終了	プログラムの終了 [任意]		

※[任意]はメニューの「ボタン設定」で自由にアサイン

仕様 型名：CAMPAD-1

対応OS	WindowsVista WindowsXP
コントローラ	USBゲームパッド
インストール	Setup. exe 実行 デスクトップのアイコンクリック . NetFrameWorkが必要です VISTAは標準、XPはCD内ランタイムをインストール
カメラ制御機能	PAN/TILT/ZOOM/プリセット 高中低速
表示サイズ	640*480 320*240 切替
カメラ検出	プログラム立上り自動巡回
対応カメラ	VB-C50i(R) VB-C300 VB-C50Fi

メニュー (設定機能)

カメラ選択	自動検出カメラ選択
プリセット登録	名称登録 ポジション登録
フレーム数	1～30 f p t
パッドボタン設定	ボタン3～12設定
映像サイズ	QVGA/VGA